

## Manual til touchpad, varenr. 8245

### 1. Opladning af touchpad

Tilslut det medfølgende USB kabel til stikket i toppen af touchpad'en og til et ledigt stik i computeren for opladning. Ladekablet kan godt være tilsluttet kontinuerligt under brug.

### 2. Installation, Plug & Play

Flyt ON/OFF knappen i toppen af touchpad'en til positionen "ON". Sæt den lille USB dongle i et ledigt USB stik i computeren. Installationen starter automatisk og fuldføres oftest i løbet af ca. 30 sekunder. I enkelte tilfælde kan installationen tage helt op til 5 minutter.

### 3. Tænd og sluk

Touchpad'en tændes ved at flytte ON/OFF knappen i toppen af touchpad'en til positionen "ON", en rød diode blinker hurtigt i ca. 8 sekunder, hvis touchpad'en ikke er tilsluttet en computer lyser dioden kontinuerligt i ca. 8 sekunder. Touchpad'en slukkes ved at flytte knappen til positionen "OFF".

### 4. Memory

Når touchpad'en slukkes husker den automatisk hvilken modus den befinder sig i til næste gang den tændes.

### 5. Brug af touchpad

Bevæg en finger ganske let hen over touchpad'en for at bevæge musemarkøren. Berør touchpad'en hurtigt og ganske let med en finger for at klikke med musen.

### 6. Omskifter

Der kan skiftes mellem touchpad mode og tastatur mode ved at trykke på knappen på venstre side af touchpad'en. Når der skiftes til touchpad mode lyser en grøn diode i øverste venstre hjørne én gang. Når der skiftes til tastatur mode blinker den grønne diode tre gange.

### 7. Skift mellem tastaturtype

Det er muligt at benytte touchpad'en som numerisk tastatur, eller som "ekstra tastatur" med pileknapper, Home, End, Delete mm.

Der skiftes mellem numerisk tastatur og ekstra tastatur ved at trykke let på tasten Num Lock i øvre venstre hjørne.

NB. Der kan kun skiftes tastaturtype når touchpad'en er i tastatur mode, se pkt. 6.

### 8. Hastighed på touchpad

Ønskes markørhastigheden ændret gøres dette i Windows kontrolpanel under Hardware og lyd > Enheder og printere > Mus > fanebladet Markørindstillinger > Bevægelse

### 9. Kompatibilitet

Windows XP, Vista, 7 og 8, Mac OS X\*, Android og Android TV box.

Der er fuld support for Windows 8 touch navigation.

\* Kun touchpad funktion